412359
Mirror

Palladia Collection

SAUDER®

Good Furniture Made Possible



PLEASE CONTACT US
BEFORE RETURNING
YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Made in the USA
Archbold, OH

English..... Page 2-12
Français.....Pages 13-15
Espanol.....Páginas 16-18

Lot #: 338907 **05 / 12 / 11**

Date Purchased: _____

TABLE OF CONTENTS

Part Identification.....2

Hardware Identification 3

Assembly Steps..... 4-12

Français..... 13-15

Espanol..... 16-18

Warranty.....19

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED



No. 2 Phillips Screwdriver



Tip Shown Actual Size



Hammer



Straight Edge Screwdriver



PART IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A	TOP	1
B	RIGHT STILE	1
C	LEFT STILE	1
D	STILE MOLDING	2
E	TOP MOLDING	1
F	RAIL MOLDING	2
G	UPPER RAIL	1
H	LOWER RAIL	1
I	PLINTH	4
J	HALF DISK	4
K	MIRROR	1



L HIDDEN CAM - 14

M CAM DOWEL - 6



N BI-CAM CONNECTOR - 4



O HIDDEN CONNECTOR - 2



P METAL BRACKET - 2



Q BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREW - 13



R BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4



S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 12



T CONNECTOR SCREW - 2



Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
www.sauder.com/services/tips



Step 2



Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

Use your hammer to tap two HIDDEN CONNECTORS (O) with SCREWS into the UPPER RAIL (G).

Step 3

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.



Push fourteen HIDDEN CAMS (L) into the STILES (B and C), and RAILS (G and H). Then, insert a CAM DOWEL (M) into each HIDDEN CAM, except for the holes noted.

Step 4



BROWN 1" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)

Fasten the HALF DISKS (J) to the PLINTHS (I). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (R).



Fasten two PLINTHS (I) and a STILE MOLDING (D) to the LEFT STILE (C). Use five BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (Q).

Fasten two PLINTHS (I) and a STILE MOLDING (D) to the RIGHT STILE (B). Use five BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (Q).

NOTE: There are no pre-drilled holes in the STILE MOLDINGS. The SCREWS will tighten into the groove. Do not overtighten.

⚠ Caution

Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened will loosen, and parts may separate. To completely tighten:



Step 6



Fasten the RAIL MOLDINGS (F) to the RAILS (G and H). Tighten four HIDDEN CAMS. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.

Step 7

You will need someone's help in this step.





Insert the MIRROR (K) into the grooves in the RAIL MOLDINGS (F) as shown in the upper diagram. Be sure the MIRROR is centered in the groove.

Insert the BI-CAM DOWELS (N) into the short edges of the RAILS (G and H) as shown in the lower diagram.

Fasten the STILES (B and C) to the RAILS (G and H). Tighten four HIDDEN CAMS. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.

Step 8



Fasten the TOP MOLDING (E) to the TOP (A). Use three BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (Q).

Step 9



How to use the HIDDEN CONNECTOR

To fasten two parts together using the HIDDEN CONNECTORS, insert your screwdriver, at an angle, into the slot in the HIDDEN CONNECTOR. While pushing the screw into the hole of the adjoining part, turn the screwdriver clockwise to tighten.

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(6 used for the METAL BRACKETS)



Carefully lift the Mirror assembly to add packing foam (approximately 1-1/4" thick) below the RAILS (G and H).



Fasten the TOP MOLDING (E) to the UPPER RAIL (G). Tighten two HIDDEN CONNECTORS.

Fasten the TOP MOLDING (E) to the STILES (B and C). Tighten two HIDDEN CAMS. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.

Fasten the METAL BRACKETS (P) to the STILES (B and C). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (S) through the first, second, and fourth holes in the BRACKETS.

Step 10





BLACK 9/16” LARGE HEAD SCREW
(6 used for the METAL BRACKET)

Before fastening the MIRROR to your 411830 Dresser, remove the drawers and cut out the two rectangular shaped perforations through the BACK.

With someone's help, fasten the METAL BRACKETS (P) to the bottom surface of the Dresser top. Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (S).

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

SAUDER® 412359

Miroir

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	DESSUS	1
B	MONTANT DROIT	1
C	MONTANT GAUCHE	1
D	MOULURE DE MONTANT	2
E	MOULURE DE DESSUS	1
F	MOULURE DE TRAVERSE	2
G	TRAVERSE SUPÉRIEURE	1
H	TRAVERSE INFÉRIEURE	1
I	PLINTHE	4
J	DEMI-DISQUE	4
K	MIROIR	1
L	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	14
M	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	6
N	CONNECTEUR BICAME	4
O	CONNECTEUR ESCAMOTABLE	2
P	CONSOLE EN MÉTAL	2
Q	VIS NOIRE TÊTE PLATE 32 mm	13
R	VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm	4
S	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm	12
T	VIS DE CONNECTEUR	2

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

ÉTAPE 2

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Utiliser un marteau pour enfoncer deux CONNECTEURS ESCAMOTABLES (O) avec les VIS dans la TRAVERSE SUPÉRIEURE (G).

ÉTAPE 3

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer quatorze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (L) dans les MONTANTS (B et C) et les TRAVERSES (G et H). Ensuite, insérer une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (M) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, sauf pour les trous indiqués.

ÉTAPE 4

Fixer les DEMI-DISQUES (J) aux PLINTHES (I). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (R).

ÉTAPE 5

Fixer deux PLINTHES (I) et une MOULURE DE MONTANT (D) sur le MONTANT GAUCHE (C). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (Q).

Fixer deux PLINTHES (I) et une MOULURE DE MONTANT (D) sur le MONTANT DROIT (B). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (Q).

REMARQUE : Les MOULURES DE MONTANT ne comportent pas de trous. Faire tourner les vis dans la rainure des MOULURES. Ne pas serrer de trop.

ÉTAPE 6

Fixer les MOULURES DE TRAVERSES (F) sur les TRAVERSES (G et H). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

ÉTAPE 7

Enfoncer le MIROIR (K) dans les rainures des MOULURES DE TRAVERSES (F). S'assurer de centrer le MIROIR dans la rainure.

Insérer les CHEVILLES BICAMES (N) dans les chants courts des TRAVERSES (G et H).

Fixer les MONTANTS (B et C) sur les TRAVERSES (G et H). Serrer quatre EXCENTRIQUES SCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

ÉTAPE 8

Fixer la MOULURE DE DESSUS (E) au DESSUS (A). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (Q).

ÉTAPE 9

Utilisation des CONNECTEURS ESCAMOTABLES

Pour attacher deux pièces ensemble à l'aide des CONNECTEURS ESCAMOTABLES, il suffit d'insérer la pointe d'un tournevis en biseau dans la fente du CONNECTEUR ESCAMOTABLE. Tout en enfonçant la vis dans le trou dans la planche adjacente, tourner le tournevis, en biseau, dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer à bloc.

Fixer la MOULURE DE DESSUS (E) sur la TRAVERSE SUPÉRIEURE (G). Serrer deux CONNECTEURS ESCAMOTABLES.

Fixer la MOULURE DE DESSUS (E) sur les MONTANTS (B et C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL (P) sur les MONTANTS (B et C). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (S) à travers les premier, deuxième et quatrième trous dans les CONSOLES.

ÉTAPE 10

Pour fixer le MIROIR sur la Commode n° 411830, retirer les tiroirs et découper les deux perforations de forme rectangulaire à travers l'ARRIÈRE.

Avec l'aide d'une autre personne, fixer les CONSOLES EN MÉTAL sur la surface inférieure du dessus de la Commode. Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (S).

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

SAUDER® **412359**

ESPEJO

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la “Lista de Part” abajo con la “Part Identification” en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR	1
B	MONTANTE DERECHO	1
C	MONTANTE IZQUIERDO	1
D	MOLDURA DE MONTANTE	2
E	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR	1
F	MOLDURA DE RIEL	2
G	RIEL SUPERIOR	1
H	RIEL INFERIOR	1
I	BASE	4
J	MEDIO CÍRCULO	4
K	ESPEJO	1
L	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	14
M	PASADOR DE EXCÉNTRICO	6
N	CONECTOR DE DOBLE EXCÉNTRICO	4
O	CONECTOR INVISIBLE	2
P	SOPORTE DE METAL	2
Q	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm	13
R	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	12
T	TORNILLO CONECTOR	2

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: _____

Fecha de compra: _____

PASO 2

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Utilizando un martillo, ligeramente golpee dos CONECTORES INVISIBLES (O) con TORNILLOS dentro del RIEL SUPERIOR (G).

PASO 3

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje catorce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (L) dentro de los MONTANTES (B y C) y los RIELES (G y H). A continuación, inserte un PASADOR DE EXCÉNTRICO (M) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO excepto para los agujeros indicados.

PASO 4

Fije los MEDIOS CÍRCULOS (J) a las BASES (I). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (R).

PASO 5

Fije dos BASES (I) y una MOLDURA DE MONTANTE (D) al MONTANTE IZQUIERDO (C). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 32 mm (Q).

Fije dos BASES (I) y una MOLDURA DE MONTANTE (D) al MONTANTE DERECHO (B). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 32 mm (Q).

NOTA: Las MOLDURAS DE MONTANTE no tienen agujeros. Atornille los tornillos en la ranura de las MOLDURAS. No apriete en exceso.

PASO 6

Fije las MOLDURAS DE RIEL (F) a los RIELES (G y H). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS. Utilice un DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA.

PASO 7

Empuje el ESPEJO (K) en las ranuras de las MOLDURAS DE RIEL (F). Asegúrese de que el ESPEJO (K) esté en el centro de la ranura.

Inserte los CONECTORES DE DOBLE EXCÉNTRICO (N) dentro de los bordes cortos de los RIELES (G y H).

Fije los MONTANTES (B y C) a los RIELES (G y H). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS. Utilice un DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA.

PASO 8

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (E) al PANEL SUPERIOR (A). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (Q).

PASO 9

Cómo utilizar los CONECTORES INVISIBLES

Para juntar dos partes usando los CONECTORES INVISIBLES, inserte su destornillador, en ángulo, dentro del encaje del CONECTOR INVISIBLE. Mientras empuje el tornillo dentro del agujero del tablero adjunto, gire el destornillador hacia la derecha para apretar.

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (E) al RIEL SUPERIOR (G). Apriete dos CONECTORES INVISIBLES.

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (E) a los MONTANTES (B y C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS. Utilice un DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA.

Fije los SOPORTES DE METAL (P) a los MONTANTES (B y C). Pase seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (S) a través de los agujeros primero, segundo y cuarto en los SOPORTES.

PASO 10

Para montar el ESPEJO a la cómoda 411830, debe retire los cajones y corte los dos perforaciones rectangulares a través del DORSO.

Con la ayuda de otra persona, fije los SOPORTES DE METAL a la superficie inferior del panel superior de la Cómoda. Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (S).

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, “defect” means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased “used” or “as is”, at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l’acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d’achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu’il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l’utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d’État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d’une mauvaise utilisation ou d’un abus, d’un dommage intentionnel, d’un incendie, d’une inondation, d’une altération ou modification du produit, d’une utilisation du produit allant à l’encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d’une maintenance, d’un nettoyage ou d’un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n’existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d’occasion » ou « en l’état », dans le cadre d’une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d’un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu’une preuve d’achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d’utilisation, démontage, transport, main d’ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l’exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l’exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s’applique qu’aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l’acheteur original.
5. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l’autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d’une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d’achat ainsi qu’une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, “defecto” significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados “de uso” o “como está”, en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear valued customer:

Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at www.sauder.com to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely,

Kevin J. Sauder
President/CEO

SAUDER®

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product indentified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle Street
   Archbold, Ohio 43502
   (419) 446-2711
4. Date of Manufacture: **June 2012**

register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to order replacement parts, access assembly tips, register your product, and view Sauder products. **www.sauder.com**

Consumer Services in United States and Canada
Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays)
1-800-523-3987